



Informações Técnicas:

Tensão de saída: 24VCC
Ciclo de operação: 2 /18 min
Cor: Cinza Claro
Material: Plástico Anti-Chama (V0)
IP: X4

Características:

Alimentação SMPS (100~240 VCA)
Cabo de alimentação plugável*
Acoplável a Megamat 10

Informaciones Técnicas:

Tensión de salida: 24VCC
Ciclo de operación: 2 /18 min
Color: Gris Claro
Material: Plástico Anti-Fuego (V0)
IP: X4

Características:


Alimentación SMPS (100~240 VCA)
Cable de Energía Plugable*
Acoplable al Megamat 10

*Vendido separadamente | No Incluído

MC 15 | MC 15 ZB



Código Código	Descrição Descripción	Bateria Supervisor Bateria Supervisor	Conexão para Atuador Conexión para Actuador	Zettabus Zettabus	Memória de Posição Memoria de Posición	Luz Noturna Luz Nocturna
DCB014007	MC 15	✓	04	-	-	-
DCB014007ZBA	MC 15 - ZB	✓	04	•••	✓	✓
D77170ZB6	MCL - ZB 6	✓	06	•••	✓	✓



*MC 15 - ZB - WiFi Opcional | MC 15 - ZB - WiFi Opcional

Cabos | Cables

Código Código	Descrição Descripción
DCFBR40L2P	4 metros liso - Tomada NBR 2P Enchufe NBR 2P
DCFBR40L3P	4 metros liso - Tomada NBR 2P + TERRA Enchufe NBR 2P + TIERRA
DCFIBR25L3P	2,5 metros liso externo - Tomada NBR 2P + TERRA Enchufe externo NBR 2P + TIERRA
DCF120L3P	2,0 metros liso interno - Plugável IEC 2P + TERRA Plugable interno IEC 2P + TIERRA



Cabo de Alimentação Plugável
Cable del Alimentación Plugable



NBR

Acessórios | Accesorios

Código Codigo	Descrição Descripción
D51336	Cabo Y - Com Man DIN13 com travas Cable Y - Com Man DIN13 con trabas
D71718	Pés de Fixação MC 15 Pies de fijación MC 15
NKITMC15MCZA	Kit de Fixação MC 15 - MCZ Kit de fijación MC 15 - MCZ
DFP100101N	Unidade de bateria BP1 Funcional* Unidad de bateria BP1*
DFP100102	Unidade de bateria BP1 Vazia* Unidad de bateria BP1*
DFP110101	Botão de emergência Boton de emergencia



Cabo Y - DIN 13
Cable Y - DIN 13



Pés de fixação MC 15
Pies de fijación MC 15



Kit Fixação MC 15 - MCZ
Kit Fijación MC 15 - MCZ



Bateria BP1
Bateria BP1



Botão de Emergência
Boton de Emergencia

Comandos manuais devem ser adquiridos separadamente. Ver páginas 10 a 11.
Mandos deben de ser adquiridos por separado. Mirar paginas 10 hasta 11.